

Maintenance checklist

número de máquina 336-63

contador 885

Fecha 16-12-11.

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 1000

firma del responsable

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar aceite de mando finals
- ☒ reemplazar aceite de transmission
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ reemplazar filtros de aire

- ☒ reemplazar filtros de cabina
- ☒ reemplazar filtros hydraulico
- ☒ reemplazar filtro de direction
- ☒ reemplazar filtro de transmission
- ☒ reemplazar respirador de transmission
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los luzes
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **A90F-143**

contador **1854**

Fecha **15-12-12**

mantenimiento de 250 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

tipo de mantenimiento **2000**

firma del responsable

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luzes
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☒ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☒ reemplazar el corea de alternador
- ☒ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **LT-177**

contador **2889**

Fecha **13-12-12**

mantenimiento de 250 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ ~~reemplazar aceite de mando finals~~
- ☒ ~~reemplazar aceite de transmission~~
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ reemplazar filtros de aire

tipo de mantenimiento **28 1000**

firma del responsable **LT 177**

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **27-180**

contador **2894**

Fecha **13-12-11**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **1000**

firma del responsable

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar aceite de mando finals
- ☒ reemplazar aceite de transmission
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexions de batería
- ☒ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **LT-182**

contador **1486**

Fecha **13-12-11**

mantenimiento de 250 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ limpiar respiradero del cárter
- ☒ reemplazar filtro de hydraulica
- ☒ reemplazar filtro de direction
- ☒ reemplazar filtro de transmission
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

tipo de mantenimiento **500**

firma del responsable

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **CT-181**

contador **3045**

Fecha **13-12-16**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **1000**

firma del responsable

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar aceite de mando finals
- ☒ reemplazar aceite de transmission
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **66 508**

contador **1010**

Fecha **11-12-12**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **1000 h**

firma del responsable **66 508**

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conexions de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar aceite de mando final
- ☒ reemplazar aceite de transmission
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar separador de agua
- ☒ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conexions de batería
- ☒ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina 145 A40P

contador 1736

Fecha 07-12-11.

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento 250h.

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ ~~comprobar la tension de cadena~~
- ☒ ~~lubricar la barra compensadora~~
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☒ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☒ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist


número de máquina **A40F 144**

contador **1737**

Fecha **07-11-16**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **150h**

firma del responsable 

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ ~~comprobar la tension de cadena~~
- ☒ ~~lubricar la barra compensadora~~
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☒ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☒ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **L7-157**

contador **4025**

Fecha **05-12-12**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **2000h**

firma del responsable

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☒ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☒ reemplazar el corea de alternador
- ☒ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **LT-161**

contador **3750**

Fecha **05-10-16**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **250h**

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ lubricar la barra compensadora
- ☒ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☒ comprobar los mangueras

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire

Maintenance checklist

número de máquina **LT 180**

contador **2750**

Fecha **05-12-12**

mantenimiento de 250 horas

tipo de mantenimiento **250 h service**

firma del responsable

- ☒ reemplazar aceite motor
- ☒ reemplazar filtro aceite motor
- ☒ reemplazar filtro de combustible
- ☒ reemplazar seperador de agua
- ☒ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☒ comprobar los conections de batería
- ☒ comprobar todo los niveles
- ☒ comprobar los luces
- ☒ comprobar los ventanas
- ☒ comprobar el bocina
- ☒ comprobar el alarma de manejar
- ☒ comprobar la tension de cadena
- ☒ ~~lubricar la barra compensadora~~
- ☒ ~~drenar agua y sedimentos del tanque de combustible~~
- ☐ ~~comprobar los mangueras~~

mantenimiento de 500 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar seperador de agua
- ☐ limpiar respiradero del cárter
- ☐ reemplazar filtro de hydraulica
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmission
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los niveles
- ☐ comprobar los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 1000 horas

- ☐ reemplazar aceite motor
- ☐ reemplazar aceite de mando finals
- ☐ reemplazar aceite de transmission
- ☐ reemplazar filtro aceite motor
- ☐ reemplazar filtro de combustible
- ☐ reemplazar separador de agua
- ☐ reemplazar filtros de aire

- ☐ reemplazar filtros de cabina
- ☐ reemplazar filtros hydraulico
- ☐ reemplazar filtro de direction
- ☐ reemplazar filtro de transmisson
- ☐ reemplazar respirador de transmission
- ☐ lubricar la barra compensadora
- ☐ comprobar el nivel de ácido de batería
- ☐ comprobar los conections de batería
- ☐ comprobar todo los luces
- ☐ comprobar los ventanas
- ☐ comprobar el bocina
- ☐ comprobar el alarma de manejar
- ☐ comprobar la tension de cadena
- ☐ drenar agua y sedimentos del tanque de combustible
- ☐ comprobar los mangueras

mantenimiento de 2000 horas

- ☐ finalizar todo los puntos de mantenimiento de 1000 horas
- ☐ reemplazar el corea de alternador
- ☐ reemplazar el corea de aire